

Wie messe ich Zylinderlängen richtig?

Messen Sie jeweils von der Mitte des Einsteckschloss-Stulps (Zylinderbefestigungsschraube) bis zur Türaußenkante inklusive der Beschlagstärke.

Beispiel:

36 mm (Länge A) + 31 mm (Länge I) = 67,0 mm Gesamtlänge

d.h. 36 + 31 = DZ 36/31

